



DESCRIZIONE

Le cappe aspiranti della serie Supravent® C70 sono progettate per soddisfare le esigenze delle cucine professionali che richiedono soluzioni efficienti di filtrazione ed estrazione, con l'obiettivo di garantire un ambiente confortevole e privo di fumi.

Tutte le cappe Supravent® possono essere fornite in configurazione a parete o centrale (a isola). Ogni configurazione è disponibile nella versione FULL o BREAK (con forma trapezoidale). Le cappe Supravent® sono realizzate su misura per adattarsi ai vincoli specifici di ogni installazione, come travi, colonne o altri condizionamenti strutturali, offrendo sempre una soluzione adeguata per ogni caso.

Le cappe Supravent® C70, dotate di plenum di estrazione interno e serrande di regolazione, consentono di regolare la portata di estrazione lungo tutta la cappa. In questo modo è possibile bilanciare la portata quando il condotto si trova su un lato oppure aumentarla nelle zone in cui è collocata l'attrezzatura di cottura più impegnativa.


Applicazione	Installazione a parete o sospesa a soffitto per l'utilizzo sopra qualsiasi tipo di apparecchiatura di cottura, come forni, piastre, friggitrici, fornelli, ecc., in cucine di piccole dimensioni con buona ventilazione.
Caratteristiche tecniche	• Conformità completa alla norma europea EN 16282-2:2017 • Spessore della lamiera: 1,5 mm • Costruzione completamente saldata e lucidata (robustezza e tenuta totale) • Realizzazione in un unico pezzo fino a 6 m di lunghezza • Materiale: acciaio inox AISI 304 • Apparecchi di illuminazione resistenti al calore e all'umidità IP 65 (opzionali) • Bordi arrotondati (massima igiene e finitura estetica) • Camera plenum di estrazione (con serrande di regolazione)
Dotazione opzionale	• Rivestimento decorativo • Sistema di ventilazione con controllo su richiesta • Reattore UV-C • Sistema di estinzione incendi • Sistema di controllo dei fumi

DIMENSIONI


Larghezza (W)	Profondità (F)	Altezza
1500 - 6000	1100 - 2400	700

CONFIGURAZIONI


C70 Parete FULL




C70 Parete BREAK



C70 Centrale FULL




C70 Centrale BREAK




Per conoscere le specifiche tecniche particolari di ciascuna cappa (dimensioni, peso, potenza, ecc.), consultare il relativo disegno tecnico di officina.

Considerazioni tecniche



Punti di ancoraggio consigliati



Scarico opzionale